

QUEST

PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA

- Abra a porta do dispensador e levante a tampa frontal. Mova a alavanca marcada DISPENSE/FLUSH à direita na posição FLUSH



- Feche a porta do dispensador e reche o produto até sair água. Abra a porta e empurre a alavanca DISPENSE/FLUSH com a mão para esquerda na posição DISPENSE. Feche a porta do dispensador e dispense a bebida durante 10 segundos para que saia já misturada



IMPORTANTE: Não dispensar continuamente com a alavanca na posição FLUSH. A operação de lavagem é para o sistema de bombeamento somente. A operação do distribuidor na posição FLUSH por um longo período de tempo pode causar danos a Bomba

- Remova os bicos girando um quarto de volta e puxando para baixo. O misturador estático já pode ser removido p/ limpeza com água morna



IMPORTANTE : Não lave os bicos e misturadores ou qualquer peça de plástico em uma máquina de lavar louça para não danificar o plástico. Só use água morna e detergente neutro

- Ao reinstalar o bico, certifique-se de que o misturador estático está no lugar. Aperte o bico até que ele pare de girar(1/4 de volta)
- Dê um leve puxão para ter certeza de que está fixado corretamente. O bocal está fechado quando as asas estão paralelas ao painel frontal.



- Limpe o gabinete externo e as áreas de abertura.
- Retire e limpe a bandeja e a grade.



IMPORTANTE : A condensação que se forma do gabinete para a bandeja quando se deixa a bandeja de fora ou não tendo empurrado para trás completamente, Fará com que o tubo de drenagem do gabinete fique desalinhado. Isso resultará em água pingando fora da bandeja